



SEM-FIX

FIXATEUR POUR DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES, MOQUETTES ET PVC

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle acrylique en dispersion aqueuse traitée fongicide. Dépose facile, enlèvement des traces de colle par lavage à l'eau et restitution du support dans son état d'origine.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, agent tackifiant, épaississant et divers adjuvants.

La pâte est de couleur ivoire.

SUPPORTS ADMIS.

SOLS INTÉRIEUR :

- Béton.
- Plaque de plâtre spéciale sol.
- Enduit de lissage de sol autolissant.
- Chape anhydrite.
- Sol chauffant.
- Panneaux de bois.

REVÊTEMENTS.

- Revêtements PVC (homogènes ou à envers mousse) en dalles ou en lés.
- Moquettes ou aiguilletés à dossier SBR, latex, PVC ou polypropylène.
- Revêtement textile à envers action back.
- Dalles en liège.
- Tapis végétaux à envers mousse SBR.

DOCUMENTS DE REFERENCE.

- DTU 53.1 (revêtements de sols textiles) et 53.2 (revêtements de sols plastiques).
- Cahier du CSTB N° 2055.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 minutes.
- Temps ouvert : 60 minutes.
- Temps de prise : 24 à 48 heures.
- Densité : environ 1,4.
- Extrait sec : 73 %.

PRODUITS ASSOCIES.

Pour le ragréage des sols :

KEDOPLAN AUTOLISSANT P2

KEDOPLAN SUPER P3

KEDOPLAN EXPRESS

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation : 10 à 25°C.

Sur chape anhydrite, poncer la pellicule de surface,

dépoussiérer et appliquer notre primaire PRIM-SM

Sur panneaux de particules, appliquer PRIM-SM.

Dans le cas d'une pose sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant la pose et remettre en service progressivement 48 heures après.

Ne convient pas pour la pose de linoléum.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant.

Sur support irrégulier appliquer au préalable notre produit de sol autolissant KEDOPLAN SUPER P3.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

MOQUETTES ET ROULEAUX PLASTIQUES :

Présenter le revêtement sur le sol bien à plat, joint perpendiculaire aux fenêtres.

Découper le revêtement en prévoyant une dizaine de centimètres supplémentaires pour les arasages. Relever la moitié du revêtement et appliquer SEM-FIX uniformément au moyen d'un rouleau en mousse et d'un pinceau plat le long des murs.

Attendre 5 minutes environ et rabattre le revêtement en lissant et pressant du centre vers les bords. Procéder de façon identique pour la seconde moitié.

DALLES PLASTIQUES :

Tracer deux axes perpendiculaires passant par le centre de la pièce. A partir de l'intersection, appliquer SEM-FIX sur une surface correspondant à 16 dalles. Après 5 minutes environ commencer la pose par le centre, et bien presser chaque dalle. Continuer la pose en tournant autour du carré de départ.

Les découpes le long des murs s'effectuent lorsque toutes les dalles entières ont été pressées.

Nettoyage des outils à l'eau.

Dépose : Retirer le revêtement en commençant par un angle en tirant lentement. Faire tremper environ 10 minutes à l'eau chaude contenant 10 % de lessive (lessive St Marc, oxydrine).

Effectuer l'élimination par raclage, répéter si nécessaire et lavage final à l'eau claire.

CONSOMMATION.

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

FIXATEUR POUR REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES ET PVC

La formulation de SEM-FIX à base de résines acryliques en émulsion permet la pose et la dépose facile de tous revêtements plastiques et moquettes, ainsi que des dalles de liège.

AVANTAGES

- Pouvoir piégeant élevé.
- Nettoyage à l'eau des traces de colle.
- Dépose facile des revêtements.

CONSEILS DE POSE

Veillez à utiliser la quantité recommandée de colle, pour éviter tout risque de cloquage ultérieur.

