



Blanc Cuisine et bain

Technologie Aqua-Stop

LE BLANC RÉSISTANT AUX CONTRAINTES DES PIÈCES HUMIDES.

Blanc Cuisine & Bains est spécialement conçu pour un usage intensif dans les pièces humides. La technologie Aqua-Stop® protège durablement la peinture de l'humidité et des graisses et permet un entretien régulier.

Destination :

Murs, plafonds, boiseries, radiateurs

Performances :

- Application facile, texture anti goutte
- Résultat parfait en une seule couche
- Effet perlant : imperméable, résistance renforcée aux graisses
- Ultra lessivable
- Sans odeur gênante, séchage ultra rapide

Teinte : Blanc

Aspect : Mat et Satin

Temps de séchage : 30min au toucher / 12h complet

Conditionnements : 2,5L, 6L

Rendement : + ou - 12 m² / L

Outils : pinceau ou rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

Taux de COV : 3g/L

Fabriqué en France

PRÉPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

Sur fonds neufs et sains :

- Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.
- Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Plaque de Plâtre V33.

Sur fonds en mauvais état : éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d'appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur anciennes peintures : lessivez les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture puis dépoussiérez avant la mise en peinture.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.

Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.