

PRB FIXOMUR TDV

COLLE MURALE POUR TOILE DE VERRE



Les + de PRB FIXOMUR TDV

- + Fongicide incorporé
- + Pouvoir piégeant élevé
- + Très bonne glisse pour la pose facile du revêtement
- + Faible consommation
- + Application aisée sans projection



SANS SOLVANT
Selon la norme EN 923 : 2015



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Murs et plafonds intérieurs
- Locaux secs
- PRB FIXOMUR TDV est une colle prête à l'emploi pour la pose de toile de verre en murs et plafonds.
- PRB FIXOMUR TDV convient également pour les revêtements muraux sur support papier.
- DTU 59.4, AT des supports.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- MURS INTÉRIEURS NEUFS IMPRIMÉS :**
- Béton banché à parement soigné, enduit ciment, enduit de finition, enduit et carreau de plâtre, plaque de plâtre, panneau bois.

MURS INTÉRIEURS ANCIENS :

- Sur ancienne peinture après préparation.

NB : Pour tout autre support, conseils de préparation et de collage des revêtements, consulter notre service technique.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Entre 10°C et 30°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Dispersion aqueuse de résines synthétiques, constitués de matières premières à 94 % d'origine naturelle.
- Aspect : Pâte blanche.
- Teneur en COV : < 0,25 g/l.
- Traitée anticryptogamique.

PRODUITS

- Densité : 0,96 ± 0,05.
- Extraits secs : 11 ± 2 %.
- pH : 9,5 ± 1.
- Temps ouvert : 20 à 30 min. selon support.

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire (données à 20°C et 65 % d'humidité relative) ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront lisses, propres, sains, secs, dépourvus, isolés de tout risque d'humidité, normalement absorbant et préalablement préparés selon le DTU 59.4.

Exemples de préparation de fond avant collage :

- Plâtre : reboucher, poncer, brosser, déboussier et dans le cas de porosité excessive appliquer le primaire PRB CRÉPIFOND F.
- Béton banché : éliminer les résidus éventuels de produits de décoffrage par lessivage et rinçage, ébarber le support, reboucher, brosser et appliquer le primaire PRB CRÉPIFOND F.
- Enduit ciment : égrainer, brosser, déboussier, et appliquer le primaire d'accrochage PRB CRÉPIFOND F.
- Bois et panneaux de particules de bois : appliquer le primaire PRB CRÉPIFOND F.

Fonds anciens :

- Les anciens papiers ou revêtements seront décollés et les traces de colle seront éliminées.
- Les peintures à l'huile seront poncées et/ou lessivées et rinçées, toutes les peintures ou particules de peinture non adhérentes seront éliminées.
- Peinture à l'eau : lessivage et rinçage du support.

APPLICATION

Colle prête à l'emploi – Remuer avant utilisation

- Appliquer PRB FIXOMUR TDV en simple encollage au pinceau ou au rouleau méché ou avec une spatule finement crantée ou au pistolet.
- Appliquer les lés de toile de verre sur la colle fraîche, du haut vers le bas en marouflant du centre vers les extérieurs pour chasser l'air.
- Les joints et arasements se réaliseront à l'exécution ou en différé, joints bord à bord ou tranchés par superposition selon les indications du fabricant de revêtement.
- Nettoyer immédiatement les taches fraîches avec une éponge fine légèrement humide. De suite après la pose, le nettoyage des outils et des mains s'effectue à l'eau.

NB : Certains types de revêtement muraux, fils collés sur papier tenture, nécessitent un prémoillage de l'envers papier. Dans tous les cas, consulter la notice de pose du fabricant de revêtement.

Eviter la mise en œuvre d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou, de mélange qui seraient susceptibles de bloquer les fonds

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche technique de données de sécurité avant emploi.