



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Suspentes longues 560-47
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	4
	Largeur (en mm)	44
	Longueur (en mm)	560
	Poids (en kg)	0,182
<b>Matière</b>	Acier galvanisé	
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	Botte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	6,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	5
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	56
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

## ] AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 47 du marché (certification)

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
  - Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520
- Conforme au DTU 25.41

## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A03451
- Code barre : 3585501034510
- Conditionnement : Botte de 50 pièces.

## ] DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

## ] MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clic".



1.



2.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clic".