



## DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>Nom commercial</b>                           | Nom du produit                             | Suspentes longues 180-45 |
| <b>Dimensions du produit</b>                    | Hauteur (en mm)                            | 1                        |
|   | Largeur (en mm)                            | 44                       |
|   | Longueur (en mm)                           | 180                      |
|   | Poids (en kg)                              | 0,026                    |
| <b>Matière</b>                                  | Acier galvanisé                            |                          |
| <b>Consommation</b>                             | Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> ) | 1,8                      |
|   | Consommation moyenne (par ml)              | 0,6                      |
| <b>Info pour l'implantation : tous produits</b> | Emballage unitaire : type                  | boîte                    |
|   | Emballage unitaire : hauteur (en cm)       | 7                        |
|   | Emballage unitaire : largeur (en cm)       | 23                       |
|   | Emballage unitaire : poids (en kg)         | 2,8                      |
|   | Emballage unitaire : profondeur (en cm)    | 7,5                      |
|   | Nombre de produits / colis (en pièces)     | 100                      |

## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 du marché (certification)

## REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
- Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520  
Conforme au DTU 25.41

## REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A02707
- Code barre : 3585501027079
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces.
- 300 boîtes par palette.

## DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

## MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clac".



## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clac".