

Fiche technique

M1300VC_ - M1300V

Désignation :

BOITE 5 DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP3 A VALVE

Coloris :

Blanc



CE 0194

Descriptif :

Pièce faciale filtrante FFP3 en fibre synthétique non tissée, jeu de brides larges réglables. Format coque, barette nasale de réglage, joint facial intégral ultra doux. Soupape d'expiration haute performance. Boîte de 5.

Matériaux :

Masque : fibre synthétique non tissée.

Jeu de brides larges réglables

Instructions d'emploi :

Ce masque est classé selon son efficacité de filtration et sa fuite totale vers l'intérieur maximale. FFP3 : Masque de protection contre les particules solides et liquides de haute toxicité. Il peut-être utilisé pour des concentrations allant jusqu'à 20 X la Valeur Moyenne d'Exposition (VME).

*NR : Demi-masque filtrant contre les particules ne devant pas être utilisé plus d'une journée de travail.

*D : Masque résistant au colmatage dans le temps (essai par poussière de Dolomie) améliorant le confort d'utilisation.

Pouvoir de filtration du média filtrant : 99% - Facteur de Protection Nominal (NPF) : 50

Retirer le masque de son emballage uniquement avant son utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes applicables en matière de santé et de sécurité. Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation (sous la boîte contenant) et que sa classe de protection (FFP3) convienne à l'application (produit utilisé et concentration). Jeter après toute utilisation.

Limites d'utilisation :

L'utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d'emploi avant de l'utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène (> à 20%) et ne contenant pas des atmosphères explosives. Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si des poils du visage (barbe, favoris) empêchent l'étanchéité du masque et qu'une fuite est détectée. Quitter les lieux immédiatement si la respiration devient difficile et/ou des étourdissements ou malaises sont ressentis. N'apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebut s'il est endommagé. Le non respect de ces instructions d'emploi peut affecter la santé de l'utilisateur et l'exposer à des troubles sérieux, voir mettre sa vie en danger. Ce masque ne doit pas être utilisé durant plus d'un seul poste de travail.

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever le masque et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Masque à usage unique, jeter après toute utilisation.

Performances :



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



Fiche technique

M1300VC_ - M1300V

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, et à la norme EN149:2001+A1:2009 type FFP3 *NR *D (facteur de protection nominale : 20 x VME (Valeur moyenne d'Exposition) pour poussières très toxiques telles que plomb, quartz et chromates). Agrément NIOSH N99 (en attente).

