

Isolation en rénovation de couverture

Knauf Therm Renovtoit FC

Knauf Therm TTI Th36 SE BA

pour Paraplac - Bâtiments industriels



AAAIV7
Lien Web



JRWUQR
Lien Web

Knauf Therm
Renovtoit FC

Knauf Therm
TTI Th36 SE BA

Détail produit

p. 106

La mise en œuvre des procédés est effectuée selon les Cahiers des Charges des procédés d'étanchéité correspondants. La mise en œuvre sur une couverture en amiante-ciment doit être effectuée selon les prescriptions de l'OPPBTP. Les travaux devront être réalisés par une entreprise disposant d'un certificat de qualification, conformément à l'arrêté du 23 février 2012 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.

■ Procédé Sarnafil S 327 selon le Cahier des Charges, visé par Alpha Contrôle :

- Les rails métalliques en Z sont fixés dans les pannes.
- Les panneaux Knauf Therm Renovtoit FC-S sont emboîtés entre les rails à l'avancement.

- La membrane PVC Sarnafil S 327 avec interposition d'un voile de verre ou la membrane FPO TS 77 E est fixée mécaniquement aux rails.

■ Procédé Sikaplan SGK/C300 selon le Cahier des Charges, visé par Alpha Contrôle :

- Les panneaux Knauf Therm Renovtoit FC Sika sont collés aux ondes par colle PU Sika Colle C300, avec un temps ouvert de 10 mn au moins.
- La membrane PVC Sikaplan SGK est collée en plein par colle PU Sika Colle C300, avec un temps ouvert de 10 mn au moins.

■ Procédé Siplast Paraplac selon le Cahier des Charges, visé par Alpha Contrôle :


- Les panneaux Knauf Therm TTI Th36 SE BA pour Paraplac dont les bords sont en appui sur les ondes de la couverture,

sont fixés mécaniquement par vis + plaquettes aux profilés métalliques.

- Le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre par autoadhésivité (système ADESOL) ou par fixation mécanique dans les profilés (Monarplan FM, par exemple).


■ Système Soprema Fibrostick, selon Cahier de Prescription de Pose, visé par Pergolèse :

- Les panneaux Knauf Therm Renovtoit FC Stick sont collés à l'aide de Sopracolle 300N, sur le sommet des ondes.
- Le revêtement d'étanchéité Soprastick SI est mis en œuvre par autoadhésivité.




Procédé Siplast : Paraplac

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Knauf Therm TTI Th36 SE BA pour Paraplac
3. Profilés + platines et brides métalliques
4. Revêtement d'étanchéité Siplast en bitume élastomère ou synthétique




Procédé Sarnafil : S 327 et TS 77 E

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Knauf Therm Renovtoit FC Sarnafil
3. Rail métallique en Z
4. Membrane synthétique S 327 ou membrane TS 77 E



Procédé Sika : Sikaplan SGK / C300

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Sika Colle C300
3. Knauf Therm Renovtoit FC Sika (Sika Trocal)
4. Membrane synthétique Sikaplan SGK



Procédé Soprema : Fibrostick

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Sopracolle 300N
3. Knauf Therm Renovtoit FC Stick
4. Revêtement d'étanchéité Soprema en bitume élastomère, système Soprastick SI